









①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	 <b>LR14</b> <b>x4</b> <small>Non incluses Not included</small>
							
x1	x1	x4	x4	x4	x1	x1	

Ne pas exposer au soleil  
 Utiliser le distributeur délicatement  
 Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé sur une longue période  
 Nettoyer le produit régulièrement  
 Ne pas immerger le produit  
 Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyer  
 Mettre le réservoir à l'abri de la poussière  
 Ne jamais démonter, réparer .....  
 Ne pas verser de produit corrosif  
 Tenir à l'écart du feu



Do not expose to sunlight  
 Do not use the dispenser violently  
 Remove the battery when not used for a long time  
 Clean the product regularly  
 Do not rinse with water  
 Do not use solvents to clean  
 Do not allow dust to enter the soap bottle  
 Never dismantle, repair, modify...  
 Do not pour corrosive chemicals  
 Keep away from fire

