

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	
x1	x4	x1	LR14 x4 Non includes Not included								

!

Ne pas exposer au soleil
Utiliser le distributeur délicatement
Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé sur une longue période
Nettoyer le produit régulièrement
Ne pas immerger le produit
Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyer
Mettre le réservoir à l'abri de la poussière
Ne jamais démonter, réparer

Do not expose to sunlight
Do not use the dispenser violently
Remove the battery when not used for a long time
Clean the product regularly
Do not rinse with water
Do not use solvents to clean
Do not allow dust to enter the soap bottle
Never dismantle, repair, modify...

Ne pas verser de produit corrosif
Tenir à l'écart du feu

Do not pour corrosive chemicals
Keep away from fire

